

# MP3 播放机 / FM 收音机

# Model iFP 泵到





# 固件升級))

感谢您购买iRiver产品 请在使用前仔细阅读此手册

izivez

#### ● FCC 规章条例执行保证

本设备符合 FCC 规则第 15 章规定。操作受以下两个条件的限制: 1) 本设备不得引起有害干扰, 以及 2) 本设备必须接受收到的任何干扰,包括可能引起不良操作的干扰。

说明:本设备已经过测试,根据 FCC 规则第 15 章之规定,符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的 合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量,如果不依照说明安 装或使用,则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是,无法担保在 某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可用关闭 后再打开设备的方法确定),我们鼓励用户使用下列一种或多种方 法尝试纠正出现的干扰:

- 1) 改变接收天线的方向或重新放置接收天线的位置;
- 2) 增大设备和接收装置之间的距离;
- 3) 将设备连接在与接收装置连接的不同的线路插座上;
- 4) 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员征求其他建议。

说明:任何未经负责执行规范—方明确许可的更改或改动均可能使 用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电 线或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件,以 便确保符合 FCC 的规则。

#### \_\_\_\_\_欢迎访问iRiver网站

- 网址: http://www.iRiver.com(英文) http://www.iRiverChina.com(简体中文)
- 提供公司和新产品的信息及技术支持
- 特有的"固件(系统软件)升级"功能提供更多的音乐格式支持和各种附加功能。支持新格式和功能的固件将会不断更新
- 提供产品注册使用户可以获得在线技术支持。
   您可以通过注册您的电子邮件收取我们的新闻邮件以获取最新信息,固件升级通知等等

iRiver有限公司不承担由此文档的错误或疏漏引起的任何责任,此文档内容如有变动恕不另行通知 iRiver是iRiver有限公司在韩国和/或其他国家的注册商标,受 法律保护 所有其他品牌或产品名称为其各自公司或组织的商标 所有其他品牌或产品名称皆可能是相关公司的注册商标

© 1999-2003 iRiver 有限公司, 所有权利保留


# 独特功能

- 独特的外观设计
- 支持多种音乐格式
  - : 包括MP3, WMA, ASF
- 固件升级
  - : 通过下载固件升级获得最新功能
- 支持多种语言的图像液晶显示屏
  - : 配有图像液晶显示屏支持多种语言显示,包括中文、英文、日文 (平假名、片假名、汉字)、韩文、法文、西班牙文、德文、意大 利文等超过30种语言文字
- O FM收音机
  - : 自动搜索并记忆频道, 收听FM广播更方便
- 6种EQ模式: Normal, Rock, Jazz, Classic, U Bass, User EQ
- 图形化用户界面
- 支持多达8级文件夹
- 定制自己的播放列表

# 目录

iRiver网站 独特功能 目录	3		
1.控制图示 正面,侧面1 侧面2,顶/底面 液晶显示屏	6	欣赏音乐 4 收听FM广播 4 录制FM广播 4 录制FB产 4	4~47 8
2.基本操作 基本操作	8~10	3.常用操作 浏览功能	
◆ PC个人电脑 安装软件基本软件操作	16	播放模式 5 程序模式 5 E0模式 5	2~53 4~56
♦ iRiver音乐管理器(MUSIC MANAGER 播放机和文件传输	17~21	菜单设置 5 4.附录	8~67
管理文件夹和文件 附加功能 ◆ 苹果电脑(MACINTOSH)	22~25 26~28	电源(电池) 6 故障排除 6	9
♥ 平米电脑(MACINTOSH) 安装软件(适用于MAC) 使用(River音乐管理器	29~30	注意事项 7 随机附件 7 产品规格 7	1
(适用于MAC)	31~34	) BDACIB	_
什么是MOODLOGIC	35		
安装MOODLOGIC软件 连接播放机/文件传输	36~37		
播放机和文件传输 播放机和文件传输/文件删除	38 39~41		
<b>歯</b> 双机和又汗飞潮/又汗即脉	41		


# 控制图示




# 控制图示



# 控制图示




#### 基本操作



- 1. 液晶显示屏
- 2. 选择前一曲目或收音机频道 3. 增加音量
- 3. 增加百里 4. 选择后一曲目或收音机频道 5. 减少音量 6. 浏览/菜单功能

- 7. 开始/停止播放,选择收音机模式或关机
- 八五八百五日版, 这件女目的联系会会
   选择EQ模式, A-B区段重复, FM收音机自动记忆频道
   EQ:NORMAL → ROCK → JAZZ → CLASSIC→ U BASS → USER EQ
   选择功能, 播放模式, 开始/停止录音





#### 基本操作

② 菜单

长击[NAVI/MENU]进入菜单设置

- ①在各个选项间切换: 轻推 I◀ 和 ► I ②退出: 轻推[VOL-]或长击[NAVI/MENU] ③选择: 点击[NAVI/MENU]

### ◎ 模式

在播放音乐时,点击[MODE/REC]切换播放模式, 如重复播放或随机播放

长击[MODE/REC]: 可以选择MP3播放或FM收音或录音功能

#### 安装软件

內将随机安装光盘插入光驱,会自动运行出现下图所示的 安装画面



- ○如果安装程序未自动启动, 请运行光盘里的"setup.exe", 安装程序会启动
- ○随机安装光盘包含以下内容: - 驱动程序
  - iRiver Music Manager (音乐管理器)
- MoodLogic - 适用MAC电脑的音乐管理器
- O 播放机内可以存储MP3或其他格式文件。可以使用管理器上传除音乐 (MP3, WMA, ASF) 以外的其他文件
- 下载最新固件请到官方中文网站www.iRiverChina.com
- 如果电脑操作系统是Windows2000或WindowsXP,请使用管理员登录

#### 系统要求(Windows)

- Pentium 133MHz 或更快
- USB 接口
- Window 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM
- 10MB 空闲硬盘空间

#### ● 在PC个人电脑上安装软件



### 在PC个人电脑上安装软件



# 在PC个人电脑上安装软件



### ● 在PC个人电脑上安装软件



### ● 基本软件操作





















# **● 附加功能**



### 一附加功能



#### **一 附加功能**



# 安裝软件(适用MAC)



# 安装软件(适用MAC)



打开iRiver Music Manager "驱动器"将iRiver Music Manager 图标移至桌面或Dock

? 安装完成



系统要求(Mac)

- Mac OS 9.2.2 或以后版本 - Mac OS X 10.1.4 或以后版本 - CarbonLib 1.6 或以后版本
- ♦ CarbonLib 更新方法 OS X : Apple Menu → System Preferences
  → System → Software Update OS 9 : Control Panels → Software Update

# ● 使用iRiver Music Manager(适用MAC)



# ● 使用iRiver Music Manager(适用MAC)



# ● 使用iRiver Music Manager(适用MAC)

# 7) 上传文件至电脑 选择欲上传的文件,拖动至电脑文件夹进行上传 拖动 放置 注意 · 基于版权条例,音乐格式文件 (MP3, WMA, ASF) 不可从播放机中上传至电脑

· 可以从播放机中上传录制的FM或声音文件至电脑

## 使用iRiver Music Manager(适用MAC)



#### 什么是MOODLOGIC?

/ 使用MoodLogic. 你可以
- 更方便地搜索电脑中的音乐并创建自定义曲目组合
- 更方便地搜索电脑中的音乐并创建自定义曲目组合
- 更有使地搜索自东文件
- 在播放机和电脑间传输文件
- 自动创建 ID3邮目信息
以上仅是另外MoodLogic的简介,更多信息请查看软件的帮助文档,或访问网站www.MoodLogic.com

## 安装MOODLOGIC软件



## **豆装MOODLOGIC软件**



### 使用MOODLOGIC连接播放机



#### 使用MOODLOGIC与播放机传输文件



#### 使用MOODLOGIC与播放机传输文件




## ● 使用MOODLOGIC与播放机传输文件



## **欣赏音乐**



## | 欣赏音乐




### ● 收听FM广播




#### ● 收听FM广播



### 收听FM广播



#### 收听FM广播



#### 录制FM广播



### - 录制语音



### 录制语音



### 浏览功能







### ( 模式(播放模式)

O REPEAT 重复

重复播放同一首音乐

■ 播放文件夹中所有的音乐后停止

重复播放文件夹中所有的音乐

重复播放所有音乐

O SHUFFLE 随机

SFL

随机播放所有音乐后停止

■ 重复播放一首音乐

SFL 随机重复播放文件夹中所有音乐后停止

随机重复播放文件夹中所有音乐

M 随机重复播放所有音乐

O INTRO 试听

■ INTRO:按顺序播放每首音乐的前十秒 INTRO HIGHLIGHT: 跳至每首音乐的一分钟处然后播放十秒,这里一般是

每首音乐的精华部分





### 程序模式

3 点击NAVI/MENU键后,用VOL+,VOL-选择欲播放的曲目



- ▷ 用VOL+,VOL-选择一个文件夹,点击MEMORY/EQ键可以将此文件夹 内曲目添加
- ↓ 点击MEMORY/EQ键



● 删除列表中的文件 选择欲删除的文件,点击MEMORY/EQ键,播放列表会自动更新





### EQ模式




### 菜单设置


- 功能设置可能因固件版本不同而改变 用户可以自定义设置
- ② 设置


GENERAL	DISPLAY	TIMER
p- beep volume	- back light	- sleep
resume	lcd contrast	→ pwr off
fade in	- visualization	
- language	tag information	
voice recording mode	time	
⊟ load default		
⊞- load default		
	MODE	User EQ
	MODE	User EQ
CONTROL		bass boost
CONTROL fast skip	— repeat	bass boost
CONTROL  - fast skip - scan speed	⊞- repeat ⊞- shuffle	





# 菜单设置







#### - 菜单(GENERAL & DISPLAY 一般 & 显示)



## 菜单(DISPLAY)显示)



### 菜单(TIMER & CONTROL | 时间 & 控制)

- 计时器(TIMER) 设置自动关机
  - 睡眠自动关机(SLEEP POWER OFF) : 设定自动关闭的时间

(可以从0到99分钟)

使用 ◄ , ▶▶ 键调整时间 \* 关机后计时器自动归零

- O 停止时关闭电源(STOP POWER OFF) : 音乐停止时自动关闭的等候时间
- (从1-60分钟) 使用◄ ,▶ы键调整时间

### 控制(CONTROL)

- 快速跳跃(FF/RW SKIP)
  - 0FF: 关闭跳跃功能 10: 向前或后跳跃10首曲目播放 DIRECTORY: 跳到前或后一个文件夹 使用此功能请快速轻推 ◄ 或 ▶▶ 两次

□OFF □10

MDIRECTORY 并保持不松开进行前跳或后跳





SLEEP POWER OFF(MIN)

ØOFF 0



#### 菜单(CONTROL 控制)







O 重复模式/隋杭/模式(REPEAT MODE/SHUFFLE MODE) 。今月第22,83页 : 设置在播放状态下可供选择的播放模式(可多选),向左右轻推导航 键移动光标,点击 [NAVIMENU]键选择 ▼ 例如



向左右轻推移动光标

REPEAT MODE

⇒⊠1 □DIR
□DIR ALL ⊠ALL

点击选择

SHUFFLE MODE

SHUFFLE M1 □DIR


DIR ALL MALL

▷只有被选中的模式才可以在播放状态下长按[MODE/REC]使用 请参考第52-53页

O 试听模式(INTRO MODE)
OFF: 关闭试听模式
ON: 播放每首音乐的前十秒
HIGHLIGHT ON: 从音乐的1分钟处播放十秒



## 菜单(User EQ|用户自定义EQ)







#### 故障排除

如果检查这些症状后问题仍然存在,请联系经销商或iRiver的售后服务部 (网上售后服务支持http://www.iRiverChina.com)

PITE IN THE SECTION OF THE SECTION O			
T 4k T 10	● 检查电池是否放置正确		
不能开机	● 检查HOLD键是否开启(ON),请设置为OFF		
耳机不发声	● 检查音量是否设置为"0",查看耳机是否 接好		
	<ul><li>● 检查插头是否污浊,使用干燥清洁的布擦拭</li></ul>		
	● 受损的MP3或WMA文件可能导致无声或噪音,请在电脑上检查文件是否受损		
液晶显示屏显示乱码	● 检查MENU->GENERAL->LANGUAGE查看语言 选择是否正确		
FM接收效果差	● 调整播放机和耳机的位置 ● 关闭附近的电气设备		
	● 耳机同时有天线的作用,请调节		
不能下载MP3文件	<ul><li>◆ 检查电池电量</li><li>◆ 检查电脑与播放机连线是否牢固</li></ul>		
	<ul><li>◆ 检查音乐管理软件是否运行正常</li><li>◆ 检查播放机是否空间已满</li></ul>		

### 注意事项

#### ◎ 关于安全保护

- 行走或运动时的震动并不会影响到播放机,但是从高处跌落或被重物撞击,仍然会造成播放机损伤
- 防止液体渗入播放机
- O 不要使播放机靠近热源:不要放在一个有阳光直射,过多灰尘以及沙子,雨水,湿气的地方;避免震动,不要开盖放置或放在车窗紧闭目高温的车内

#### ◎ 关于耳机

#### 0 交通安全

在驾驶机动车辆和骑自行车时不要戴耳机,这样可能会出交通意外, 在有些地方这样做是违法的。行走时用大音量听也很危险,尤其是 在交叉路口。要注意在有危险存在的环境中保持警惕或停止使用

#### 保护听力

不要用高音量收听。专家建议避免连续的、大声的、长时间的播放。 如果你感觉耳中有响声,要降低音量或停止使用

#### o 为他人着想

使音量保持在适中水平。这样您可以听到外边的声音同时也不会影响他人

### 随 前 附件



## 产品规格

#### 「字未经著作权人许可传播MP3音乐讳反国际版权保护条例

_	S WITH LEWIS ALL AND STATE OF THE STATE OF T					
1	存储量	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
	<b>型</b> 号	iFP-120	iFP-140	iFP-180	iFP-190	iFP-195
	FM收音机	iFP-120T	iFP-140T	iFP-180T	iFP-190T	iFP-195T
	中文显示	iFP-120TC	iFP-140TC	iFP-180TC	iFP-190TC	iFP-195TC

#### ⑦存储空间不可扩充

类别	项目	描述			
FM收音机	收音频率范围	87.5 MHz ~ 108 MHz			
	耳机输出	(L)10 mW + (R)10 mW (16 Ohm) max. Volume			
	信噪比	50 dB			
	天线	Headphone/Earphone-Cord Antenna			
	尺寸 31 x 25 x 82 mm (95mm : With Ring for Necklac				
重量 约30克(不包括电池)		约30克(不包括电池)			
	申油 ──节AA(五号)碱性电池				
	频率范围	20 Hz ~ 20 KHz			
音频	耳机输出	(L)10 mW + (R)10 mW (16 Ohm) max. Volume			
	信噪比	90 dB(MP3)			
	文件格式	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF			
音乐	比特率	8 Kbps ~ 320 Kbps			
格式支持	TAG信息	ID3 VI, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID 3 V2 4.0			
LCD		4行点阵式背光			
语言		TC系列: 37种			
录音		\$92:15/J-Rt \$94:30/J-Rt \$99:00/J-Rt \$918:00/J-Rt \$936:00/J-Rt (32kbps, 32 MB) (32kbps, 64 MB) (32kbps, 128 MB) (32kbps, 256 MB) (32kbps, 512 MB			
最大播放时间		约20小时 (128kbps, MP3)			
USB		USB 1.1			
- :	C作温度	零下5-40摄氏度			

Memo

# izivez Model iFP Series

Limited

简体中文: www.iRiverChina.com 英文: www.iRiver.com